THERMO GLOVES

Page 1:

MODE D'EMPLOI DES GANTS THERMO GLOVES

(Tous les symboles etc.!)

Page 2:

Retirer les gants THERMO GLOVES, le chargeur et les batteries de l'emballage.

Les batteries ne sont pas chargées et doivent être chargées pendant 8 heures avant la première mise en service.

Raccorder le câble en Y avec le chargeur. Introduisez les 2 fiches du chargeur dans les douilles des 2 batteries. Attention: les 2 batteries doivent toujours être chargées simultanément.

Après le premier chargement, la durée du chargement sera environ de 2 heures. Les 2 voyants LED sur le câble en Y sont rouges pendant le chargement et deviennent verts quand les batteries sont complètement chargées. Retirez les 2 fiches des batteries et gardez les batteries dans les poches prévues à l'intérieur des gants. Fermez la fermeture éclair.

Pour la mise en service des gants THERMO GLOVES, ouvrez la fermeture éclair du gant et reliez les 2 fiches avec les douilles des 2 batteries. Remettez ensuite les batteries dans les poches prévues et fermez la fermeture éclair.

Ouvrez la bande scratch pour permettre une mise en marche plus facile des gants.

Le chauffage est activé si vous appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton noir en silicone ON/OFF qui se trouve sur le dos du gant. Le voyant LED sur le bouton en silicone s'allume pour confirmer la fonction de chauffage.

La couleur de LED qui apparaît en premier indique le niveau de charge des batteries:

- rouge signifie que la batterie est complètement chargée
- jaune signifie que la batterie est à demi-charge
- vert signifie que la batterie est presque déchargée et doit être rechargée avant utilisation.

La température peut être réglée en appuyant sur le bouton en silicone ON/OFF:
L – LED vert (34°C et une durée de chauffage de 4 – 5 heures)
M – LED jaune (39°C et une durée de chauffage de 3 – 4 heures)
H – LED rouge (44°C et une durée de chauffage jusqu'à 2 heures)

La durée de chauffage des gants THERMO GLOVES dépend des températures environnantes, mais également si les gants sont portés avec ou sans sur-gants. Si une durée de chauffage plus longue est nécessaire, il est possible de commander séparément des batteries supplémentaires.

Le chauffage est arrêté si vous appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton en silicone ON/OFF situé sur le dos du gant. Le voyant LED s'éteint alors.

Après utilisation, retirez toujours les 2 fiches des batteries et conservez les batteries dans les poches prévues à cet effet dans le gant. Refermez la fermeture éclair.

Les batteries Li-ion polymères n'ont pas d'effet mémoire et peuvent être rechargées jusqu'à 500 fois.

Page 3: VUE DETAILLEE

Il faut des schémas des gants etc. … !!

DONNEES TECHNIQUES:

- Batterie Li-ion polymère de 2.700 mAh
- Durée de chauffage jusqu'à 5 heures
- Températures réglables de 34°C à 44°C

CONTENU:

- 2 Gants chauffants
- 1 chargeur et un câble en Y
- 1 housse de rangement
- 1 mode d'emploi

STOCKAGE:

Si les gants THERMO GLOVES ne sont pas utilisés pendant une longue période, il est conseillé de ne pas les charger complètement. Ne chargez les batteries que pendant 20 minutes environ, et après 3 mois une nouvelle fois pendant 20 minutes. Avant de réutiliser les gants pour une nouvelle saison, il faut les charger complètement.

AUTRES CONSEILS:

- Il faut toujours désactiver les gants après utilisation.
- Retirez les 2 fiches des batteries et conservez les batteries dans les poches prévues à cet effet dans les gants.
- Stockez les gants et le chargeur dans un endroit frais et sec.
- Il est impératif de ne charger les batteries qu'avec le chargeur d'origine.
- Il est conseillé de ne pas exercer de fortes tractions sur les gants pour éviter d'endommager les éléments chauffants.
- Ne pas manipuler les gants avec des objets coupants ou pointus.
- Nettoyez les gants avec un chiffon humide ou une éponge
- Ne pas laver, ni plonger dans l'eau
- Ne séchez qu'à l'air ambiant. Ne pas poser sur un appareil de chauffage.
- Si les gants sont humides, laissez-les sécher avant de les charger.

CONSEILS EN CAS DE PROBLEME:
Si vous pensez que les gants ne chauffent pas, faites le test suivant:

- Chargez les 2 batteries simultanément
- Reliez les 2 fiches qui se trouvent dans le gant aux douilles des 2 batteries. Remettez les 2 batteries dans les poches prévues à cet effet dans les gants et fermez la fermeture éclair.
- Le chauffage est activé si vous appuyez pendant au moins 3 secondes si le bouton noir ON/OFF en silicone qui se trouve sur le dos du gant. Le voyant LED sur le bouton en silicone est allumé, ce qui confirme la fonction de chauffage.
- Mettez les gants pendant 5 à 10 minutes dans le réfrigérateur
- Observez alors le voyant LED sur le bouton en silicone ON/OFF des 2 gants.
- Si le voyant est allumé, cela signifie que les gants chauffent et vous pouvez sentir cette chaleur aux doigts, ainsi que sur la partie supérieure des gants après environ 1 minute.

RECYCLAGE DES GANTS

Dans la mesure où nous commercialisons des batteries et des accus, c'est-à-dire des appareils qui renferment des batteries et des accus, nous sommes soumis à la réglementation sur les batteries (BattG) qui nous oblige à vous rendre attentifs sur les points suivants:

Il est interdit de jeter les batteries et les accus dans la poubelle des déchets ménagers. Vous êtes tenus légalement de déposer les batteries et les accus usagés dans les points de collecte appropriés. Les batteries usagées peuvent renfermer des composants toxiques susceptibles de nuire à l'environnement et à votre santé si le stockage et l'élimination ne sont pas faits de manière appropriée. Mais les batteries renferment également des matières premières importantes, comme par exemple du fer, du Zinc, du manganèse ou du nickel, qui peuvent être revalorisées. Après utilisation, vous pouvez, soit nous renvoyer les batteries, soit les ramener dans un commerce ou dans une déchetterie communale. Le symbole de la poubelle barrée signifie que vous n'avez pas le droit de jeter les batteries et les accus avec vos déchets ménagers.

Vous trouverez d'autres symboles ayant la signification suivante:
Pb: la batterie renferme du plomb
Cd: la batterie renferme du cadmium
Hg: la batterie renferme du mercure

Si vous voulez éliminer la batterie, veillez à enlever la protection en tissu qui entoure la batterie.

Made in China……et tous les autres symboles!!